

$$P_{\text{вих}} = \frac{U_{\text{екв}}^2}{R} \quad (\text{Вт}) \quad \text{або} \quad P_{\text{вих}} = I_{\text{екв}}^2 \times R \quad (\text{Вт}), \text{ де:}$$